

Montageanleitung

— Tragbare Werkbank







— TWB-1



Tragbare Werkbank

TRAGBARE WERKBANK

1 Montage



Vergewissern Sie sich, dass die Klemmbacken vor dem Verschrauben parallel zur Tischplatte liegen.

Hinweis!

Spannbacken über Spindeln festziehen. Richten Sie die Backen an der Tischplatte aus und verwenden Sie dann die Schrauben B2 zur Befestigung der Backen an den Spindeln.

Maße und Gewicht:

TWB-1	Maße	TWB-1	Maße
Länge	560 mm	Tragkraft	40 kg
Breite	360 mm	Arbeitsfläche ohne Zange	360 x 410 mm
Höhe	110 mm	Spannweite Zange	130 mm
Gewicht	10 kg	Plattenstärke	30 mm

2 Anwendung und Hinweise

Die tragbare Werkbank ist aus hochwertigem Buchenholz gefertigt, welche eine maximale Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer der Bank garantiert.

Die tragbare Werkbank hat KEINE VORBEHANDLUNG.

Es ist notwendig, die tragbare Werkbank vor der Montage mit einem Lack oder Öl zu behandeln.

Vergessen Sie nicht, die Oberflächenbehandlung alle 6 Monate zu wiederholen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Werkbank in einer unbeheizten Werkstatt, Garage oder einem Nebengebäude steht.

Holz ist ein Naturprodukt. Überprüfen Sie alle Schrauben und Bolzen alle sechs Monate und ziehen Sie sie nach.

HINWEIS:

Wie alle Massivholzprodukte darf die tragbare Werkbank nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe gelagert werden, die zu natürlichen Bewegungen führen.

Verwenden Sie Klemmen, um die tragbare Werkbank an jedem Tisch zu befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten).

3 Kundenservice

Tragbare Werkbank	Artikelnummer
TWB-1	5102160

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu der tragbaren Werkbank oder für technische Auskünfte an Ihren Fachhändler. Dort wird Ihnen gerne mit sachkundiger Beratung und Informationen weitergeholfen.


Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Reparatur-Service:

Fax: 0049 (0) 951 96555-111
E-Mail: service@stuermer-maschinen.de
Internet: www.holzkraft.de

Ersatzteil-Bestellung:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de



stürmer
WELT DER MASCHINEN

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Straße 26
D-96103 Hallstadt
+49 951 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de
www.stuermer-maschinen.de

